

## INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

### Spryskiwacz z pompką do zmywaczy 1l

#### APP Nr 251100

#### OBSŁUGA:

1. Odkręć i wyjmij pompkę ze zbiornika
2. Napełnij zbiornik do poziomu wskazanego jako maksymalny („max.”) – ok. 0,9 litra. Używaj wyłącznie czystych płynów wolnych od wszelkich zanieczyszczeń stałych (np. osad).
3. Włóż ponownie pompkę do zbiornika i dokręć mocno tak, żeby uszczelki były w stanie utrzymać wysokie ciśnienie sprężonego powietrza.
4. Użyj pompki, aby wytworzyć ciśnienie w zbiorniku. Jeśli zbiornik jest pełny wystarczy ok. 30 ruchów góra-dół. W przypadku mniejszej ilości płynu niezbędne będzie więcej cykli.
5. Naciśnij spust i ustaw pożądany strumień przy pomocy regulowanej dyszy (drobna mgiełka <-> zwarty strumień)

#### KONSERWACJA:

- Okresowo nasmaruj trzpień pompki
- Używaj wyłącznie oleju silikonowego
- Aby zachować długotrwałą sprawność spryskiwacza niezwłocznie po użyciu opróżnij go i przepłucz czystą wodą
- Nie wolno pozostawiać spryskiwacza naładowanego ciśnieniem. Po użyciu spuść ciśnienie.

#### Lista części spryskiwacza:

175	uszczelka
174/173	śruba regulacyjna dyszy
172	o-ring 5,0 x 1,5
171	element zawirowujący
168	filtr
167	rurka ssąca
166	o-ring zbiornika 36,0 x 4,0
165	nakrętka zaworu
164	sprężyna zaworu
163	trzpień zaworu
162	o-ringi 3,0 x 2,7
161	cylinder pompki
150	krążek oporowy
140	kulka plastikowa
130	zatrzask
120	trzpień prowadzący pompki
110	trzpień
100	śruba
90	o-ring 5,0 x 1,5
80	o-ring 14,0 x 3,5
70	sprężyna ciśnieniowa
60	sprężyna
50	stożek zawirowujący
40	spust
30/20	pompka z trzpieniem prowadzącym
10	uchwyt z zamknięciem spryskiwacza

